

Техническая информация по установке

AquaBreeze Compact



Инструкция по установке компакт-биде Aquabreeze Compact.

1. Отключите подачу воды, демонтируйте ваше старое сиденье, установите биде, как показано на рис.1.
2. Подсоединить к существующим соединительным шлангом горячей и холодной воды Т- соединитель, поставляемый с компакт-биде, как показано на рис.2.
3. Подсоединить соединительные шланги компакт-биде холодной и горячей воды к патрубку Т-соединения как показано на рис.3.
4. Включить подачу воды. проверить соединения на возможность протечки.

